



## introduction はじめに



パターンは A4 サイズ 30 枚に分割されています。  
印刷後、右図のようにつなぎ合わせてください。


### ! 印刷時の注意

印刷設定では、「ページの拡大や縮小」を選択せず  
必ず、「実際のサイズ」(原寸) で印刷してください。




## how to make パターンのつくりかた


**STEP1** 斜線部分  は切り取り、灰色部分  は残してのりしろにします。  
(斜線と灰色を間違えないように注意)

**STEP2** 各用紙の番号を確認し、 の位置を合わせて、  
のりづけします。  
(水のりは用紙が波打ちます。スティック糊などをお使いください)


**STEP3** それぞれのパーツをハサミで切り出します。



1



切り取る (斜線部はカット)



2

fabfab-11


後身頃

size : 7


表×2枚

脇




1.0



3





4




5




1.5



6







7





8




コシール

伸び止めテープ





9

地目線







10

▽ ファスナー開き止まり




11





12

3.5






14

1.0





1.0

脇

1.0






15





16




1.0

F.C


全面芯はり

fabfab-11  
前見返し  
size : 7  
表×1枚  
芯×1枚

ロック




17






18



切り取る (斜線部はカット)




20




fabfab-11



前身頃



size: 7

表×1枚














24

2.5cm幅三つ折りステッチ



裾出来上がり線

3.5










26



27






28



29

1.5





30